

TCORX


FITNESS IN MOTION

BRX 45 Motionscykel



TCCR_X

FITNESS IN MOTION



SPECIFICATION:

Time:	0:00 – 99:59 min.
Speed:	0.0 – 999.9 km/t
Distance:	0.00 – 999.9 km
Kalorier:	0.00 – 999.9 Kcal
Odo:	0.0 – 99.99 km
Puls:	40 – 240 BPM / slag pr.minut

TASTE FUNKTIONER:

MODE: Bruges til valg af og fastlåse en specifik funktion f.eks. Speed / Hastighed. For at nul-stille værdierne i funktionen, hold tasten nede i 4 sekunder.

TIME: Tryk MODE tasten indtil pilen i displayet står ud for TIME. Den totale træningstid vil blive vist så snart træningen påbegyndes.

SPEED: Tryk MODE tasten indtil pilen står ud for REPS/MIN. Den aktuelle hastighed vises under træningen.

DISTANCE: Tryk MODE tasten indtil pilen står ud for DISTANCE. Den tilbagelagte træningsdistance vises så snart træningen startes.

Kalorier: Tryk MODE tasten indtil pilen står ud for CALORIE. Den akkumulerede kaloriforbrænding vises i displayet når træningen startes.

ODO: Den totalt tilbagelagte træningsdistance, vises før hver træning.

TCORX

FITNESS IN MOTION

PULS: Tryk MODE tasten indtil pilen står ud for PULSE, hold hænderne på håndpulssensorene, efter 3 sekunder vises den aktuelle puls. Under træningen er det vigtigt at holde hænderne på sensorerne for at opnå en stabil pulsmåling.

SCAN: I denne funktion skifter visningen automatisk mellem de forskellige visninger for hver 4. sekund. Visnings-sekvens TIME – SPEED – DISTANCE – KALORIER – ODO - PULS.

Er der ikke signal til displayet i 4 – 5 minutter, slukker displayet automatisk. Så snart der trædes i pedalerne, starter displayet op. Bliver displayet utydelig, skift batterierne. Det er vigtigt at skifte begge batterier samtidig. 2 stk. 1,5V "AAA" batterier.